

Pirkko-leikkimökkien kokoamisohje

1. Aloita kokoaminen asettamalla pohjaelementti suoraan esim. lekaharkkojen päälle.
2. Kiinnitä seinäelementit toisiinsa numerojärjestyksessä, aluksi ulkoapäin päätyseinien puolelta (50 mm ruuvi/naula) ja lopuksi rungoista mökin sisäpuolelta toisiinsa ja lattiaan (75 mm ruuvi/naula).
3. Nosta kattoelementeistä ensin mökin takapäähän tuleva ja sitten etupäähän tuleva. Naulaa tai ruuvaa elementit toisiinsa kiinni (runkoon 75 mm ruuvi/naula, päätyseinään 50 mm). Katon lappeen ollessa harjalta linjassa, kiinnitä se kevyesti seinäelementtiin. Tee toinen lape samalla tavalla ja ruuvaa/naulaa sitten koko katto huolellisesti seinäelementteihin. (Runkoon 75 mm ruuvi/naula, päätyseinään 50 mm).
4. Kiinnitä nurkkalaudat (50 mm ruuvi/naula).
5. Kiinnitä verannan kulmatolppa (ruuvi + kulmarauta / naula). Tolpan paikan löydät kokeilemalla pidempää kaide-elementtiä paikoilleen, katso myös kuvat.
6. Kiinnitä kaide-elementti kulmatolppaan ja pohjaan, sekä pidempi myös seinään (75mm ruuvi/naula).
7. Kiinnitä kaiteen päällilaudat (50 mm ruuvi/naula).
8. Verannan istuinlaudat kiinnitetään lopuksi kaiteen alimmaisien rungon ja seinässä olevan kannattimen päälle (50 mm runko/naula).
9. Kattolaudat kiinnitetään päätyräystäisiin huovan asennuksen jälkeen.